



Подключить фазы двигателя так, чтобы на БУАД2-10 при открытии загорался правый из 3х светодиодов, а при закрытии - левый, при этом строка 0 в параметрах соответствует открытию, строка 1 - закрытию.