

GPS-III 电气符号说明及元器件清单

Лифт GPS-III

Перечень электрических элементов

代号	名称	型号	置放处所	备注
Обозначение	Наименование	Тип	Местоположение	Примечание
1DSD	下行端站减速开关 выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вниз	EL-1370	井道下部 нижняя часть шахты	
1DSDA	下行端站减速开关 выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вниз	EL-1370	井道下部 нижняя часть шахты	
1USD	上行端站减速开关 выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вверх	EL-1370	井道上部 верхняя часть шахты	

1USDA	上行端站减速开关 выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вверх	EL-1370	井道上部 верхняя часть шахты	
5	主回路接触器 контактор главной цепи	X62SF-152; X62SF-160; X62SF-165	控制屏 шкаф управления	根据电梯规格选 择опция
ACB	群控断路器 разрыватель группового управления	X60NF-664	控制屏 шкаф управления	
ACL2	交流电抗器 реактор переменного тока	YX100C371	控制屏 шкаф управления	
ALARM	报警及通话按钮 кнопка аларма и интерфона	YE601D530-01	轿内操纵箱 панель управления в кабине	
AUTO/HAND	自动/检修切换开关 переводный выключатель авто/ревизия	Z55TL-01	轿顶、机房 крыша кабины, машинное помещение	
BK	制动器控制线圈	EL-2317; EL-1630	曳引机лебедка	根据电梯规格选

	катушка управления тормоза			择option
BRA	制动电阻	YE202A619	曳引机铅床ка	根据电梯规格选 择option
СAV.EARTH	тормозной резистор 接地板 плата заземления	YE202A428-S01等(и более)	轿顶、机房等 крыша кабины, машинное помещение	
COMMON	检修运行确认按钮 кнопка утверждения движения "ревизия"	Z55FW-XX	轿顶крыша кабины	
СН	充电回路控制接触器 контактор управления зарядной цепи	X62SR-690	控制屏 шкаф управления	
СНГ	充电回路断路器 разрыватель зарядной цепи	X60NF-662	控制屏 шкаф управления	
СТР	电流互感器 взаиминдуктор тока	YX302C481-01/YX301D634-01	控制屏 шкаф управления	
СТU、СТV	电流互感器 взаиминдуктор тока	YX302C481-01	控制屏 шкаф управления	

CWT-GOV	对重限速器开关 выключатель ОС противовеса	EL-1375	限速器 ограничитель скорости	
DL	下行限位停止开关 выключатель конечного положения «СТОП» ВНИЗ	EL-1370	井道下部 нижняя часть шахты	
DOOR CUT	切除门机运行开关 выключатель отключения движения привода двери	X55BF-01 (轿内) / X55BE-01 (轿顶) X55BF-01(в кабине)/X55BE-01(на крыше кабины)	轿内、轿顶 в кабине, крыша кабины	
DOT	下行终端停止开关 концевой выключатель «СТОП» ВНИЗ	P221003B103	井道下部 нижняя часть шахты	
DOWN	检修下行按钮 кнопка «ревизия» вниз	Z55FW-XX	轿顶、机房 крыша кабины, машинное помещение	
DS	层门锁闭开关 запорный выключатель двери шахты	B161002C115G01 (DS-121L)	层门 дверь шахты	
DSR	下行端站减速开关	EL-1370	井道下部	


	выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вниз			нижняя часть шахты	
DZU, DZD	平层开关 выключатель остановки	YX401C097		轿顶 крыша кабины	
E.EXIT	轿厢安全窗开关 выключатель аварийного люка кабины	PL-24; PL-33		轿顶 крыша кабины	根据电梯规格选 择选项
FAN SW.	轿内风扇开关 выключатель вентилятора в кабине	X55BB-01		轿内操纵箱 панель управления в кабине	
FC-M	铁氧体磁芯 ферритовый стержень	YX301D296		控制屏 шкаф управления	
FE SW.	消防员运行开关 выключатель пожарного движения	X55BB-03		轿内操纵箱 панель управления в кабине	
FER SW.	消防返回运行开关 возвратный выключатель пожарного выключателя	YE500A448		层站 этажная площадка	

GOV	轿厢限速器开关 выключатель ОС кабины	EL-1375	限速器 ограничитель скорости	
GS	轿门锁闭开关 запорный выключатель двери кабины	DS-131	轿门 дверь кабины	
INTERPHONE	轿内通话装置 интерфон в кабине	YE602D192-03	轿内操纵箱 панель управления в кабине	
IS	逆变装置 инвертор	YX302B794	控制屏 шкаф управления	
KRA	再生电阻组件 регенеративный резистор	YE204B218	控制屏 шкаф управления	
LB	抱闸控制接触器 контактор управления для торможения	X62SF-152; X62SF-160; X62SF-165	控制屏 шкаф управления	根据电梯规格选 择option
LF	滤波器 фильтр	YX302B837-01; YX302C063-01; YX302C114-01; YX302C115-01;	控制屏 шкаф управления	
LIGHT.B	轿内照明断路器	X60NA-33	控制屏	

	разрыватель освещения в кабине		шкаф управления	
LIGHT.R	插座及安全照明开关 выключатель розетки и безопасного освещения	X60NF-662	轿内操纵箱 панель управления в кабине	
M	曳引电动机 электродвигатель лебедки	RS0374MB34A; RS0554MB34A; RSN0754MB34A; RS1104MB30A; RS1504MB30A; RSN1854MB30A; RSN2204MB30A	机房 машинное помещение	根据电梯规格选 择选项
MPS-1	整流电源 выпрямительное питание	X59LX-26	控制屏 шкаф управления	
NON SERVICE	服务层切换开关 переводный выключатель служебного этажа	YE601D514-02	轿内操纵箱 панель управления в кабине	
NORMAL / W.A.	正常/有司机切换开关 переводный выключатель норм./с лифтером	X55BF-01	轿内操纵箱 панель управления в кабине	

NORMAL / IND.	正常/独立切换开关 переводный выключатель норм/автоном.	X55BF-01	轿内操纵箱 панель управления в кабине	
OIL BUFFER SW.	液压缓冲器复位开关 возвратный выключатель гидравлического буфера	3SE3020-0E	液压缓冲器 гидравлический буфер	
PIT STOP SW.	停止开关 выключатель стоп	Z55FB-07	底坑 приямок	
POWER (ON CAR)	门电动机电源开关 выключатель питания двигателя двери	X55BE-03	轿顶 крыша кабины	
RUN/STOP	运行/停止开关 выключатель движение/стоп	Z55FB-07	轿顶、控制屏 шкаф управления	
RZU、RZD	再平层开关 выключатель переостановки	PAD-3A	轿顶 крыша кабины	
SAF	安全钳开关 выключатель ловителей	EL-1370H; EL-1370	轿底 днище кабины	
SECRET CALL	密码召唤运行开关	YE601D514-02	轿内操纵箱	

	выключатель для движения под вызовом секретного кода		панель управления в кабине	
TR-01	主控制变压器 трансформатор главного управления	X54GS-18	控制屏 шкаф управления	
TR-A	增设变压器 дополнительный трансформатор	X54DF-04/X54DF-07/X54DF-16	控制屏 шкаф управления	
TR-G	群控增设变压器 дополнительный трансформатор группового управления	X54DS-91	控制屏 шкаф управления	
TSS	钢丝绳松绳断绳开关 выключатель обрыва и слабины каната	EL-1375	轿顶 крыша кабины	
UL	上行限位停止开关 выключатель конечного положения «стоп» вверх	EL-1370	井道上部 верхняя часть шахты	
UOT	上行终端位置开关	P221003B103	井道上部	

	выключатель концевого положения вверх			верхняя часть шахты	
UP	检修上行按钮 кнопка «ревизия» вверх	Z55FW-XX		轿顶、机房 крыша кабины, машинное помещение	
USR	上行端站减速开关 выключатель замедления верхнего и нижнего этажей вверх	EL-1370		井道上部 верхняя часть шахты	