



АК2-МОДУЛЬ ПРИКАЗОВ



Шкаф управления ШЛ-Р

А5-Плата управления



Цепь	X4
21	1
2	2
N	3
4	4
5W	5
L110	6
Цепь	X27
21	1
23	2
38	3

Цепь	X3
1	100
2	145
3	144
4	L-
5	143
6	140A
7	141
8	142A

Цепь	X1
1	MK2
2	MK1
3	CALL
4	COM
5	D2
6	D1
7	PU+
8	PU-

Цепь	X2
1	01
2	AX
3	BX
4	02

\*НГП—для лифтов с нерегулируемым главным приводом;  
\*РГП—для лифтов с регулируемым главным приводом;  
\*\*—при наличии указанного устройства или элемента.

